

## Falleitung ohne Anschlüsse, Abschottungen Decke

### Anfrage:

Muss bei einer Falleitung ohne Abzweige und Anschlüsse ein Brandschutzverbinder eingesetzt werden?

### Antwort:

In der Fragestellung ist das Rohrmaterial nicht benannt.

- A) Kunststoffleitungen benötigen an jeder feuerwiderstandsfähigen Decke eine Brandschutzmanschette.  
 B) Nicht brennbare Leitungen (hier dargestellt als Gussleitungen) benötigen keine Brandschutzverbinder. Die Deckendurchführung kann nach MLAR Erleichterungen oder mit einer Abschottung nach abP - z.B.
- abP Nr. P-3084/259/12-MPA BS SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
  - abP P-BWU03-I 17.6.1 UBA Tec
  - abP -3725/4130-MPA-BS Rockwool durchgeführt werden.

Die Varianten und die Durchführungsmaßnahmen unterscheiden sich. Bei der Planung und Ausführung ist der Platzbedarf zu beachten.

Die Einbaubedingungen sind dem Verwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.

